

取扱説明書

避雷器型式 「FLT 100 N/PE CTRL-1.5」

はじめに

このたびは昭電製品をお買いあげくださりありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、お読みになった後もこの説明書は大切に保管してください。


特 長

- 本避雷器は主電源引込部幹線に使用し、IEC試験クラス「I」に準拠した製品です。
- 3相4線のN相線と接地線の間に実装することで、電源線に侵入する雷サージから低圧機器を保護します。

仕 様

項 目	仕 様
型 式	FLT 100 N/PE CTRL-1.5
電圧保護レベル（制限電圧） U_p	1.5 kV以下
定格電圧 U_N	AC 230V（N-PE）
最大連続使用電圧（不動作電圧最大値） U_c	AC 260V
定格周波数	50/60Hz
使用環境温度／相対湿度	-40℃～+85℃／95%以下
標高	2000m以下
放電サージ電流耐量（ピーク値） I_{imp}	100kA（10/350μs）
推奨電線	より線（IV及びWL1）：14～38mm ² （難燃性電線）
むき線長さ	19mm
端子締付トルク	M6ネジ：8N・m
取付方法	DINレール（35mm幅）〔別売り〕
組み合わせ避雷器	FLT 35 CTRL-1.5 及び VAL-MS 230/FM

外観構造および回路



より線：14～38mm²
電線は上図に合わせて被覆をむいてください


取り付け、取り外し方法

→ 取り付け手順


- ① クランプの逆側をDINレールに差し込む
- ② カチッと音がするまで押し下げる

---> 取り外し手順

- ③ クランプを外側に引く
- ④ ③の状態のまま上に持ち上げる




取り付け手順



取り外し手順

接続例

- 三相4線に1個使用し、FLT 35 CTRL-0.9及びVAL-MS 230/FMと合わせて使用してください。
- 避雷器への配線は適用範囲内の電線を使用してください。
- 保護対象の電源機器と避雷器の接地線は必ず接続してください。(等電位ボンディング接地)



△注意

ここに書かれた注意事項は、人や機器への事故や障害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

【取付上の注意】

避雷器を取り付ける場合は下記の注意事項を必ずお守りください。

- 避雷器の取り付けは有資格者が行ってください。
- 端子締付ネジは規定トルク値で確実に締め付けてください。

【使用上の注意事項】

- 最大連続使用電圧以上の電圧回路に使用しないでください。故障の原因になります。
- 通電中に端子締付ネジや接続端子に触れないでください。感電事故の原因になります。
- 分解や改造をしないでください。故障やけがの原因になります。分解や改造を行った場合の故障やケガについては一切責任を負いかねます。

株式会社 昭 電

ホームページ <http://www.sdn.co.jp>

本 社	〒130-8540	東京都墨田区太平4丁目3番8号	S Dビル	TEL03(5819)8811
テクノセンタ	〒263-0002	千葉県稲毛区山王町365番地		TEL043(422)2111
北海道支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西7丁目1番地	4ファミリービル	TEL011(271)6701
東北支店	〒980-0803	仙台市青葉区国分寺1丁目7番18号	明治生命仙台国分寺ビル	TEL022(222)1401
名古屋支店	〒461-0004	名古屋市東区葵3丁目23番3号	第14オーシャンビル	TEL052(936)3311
北陸支店	〒930-0083	富山市総曲輪1丁目7番15号	日本生命富山総曲輪ビル	TEL076(431)2011
大阪支店	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋3丁目4番10号	淀屋橋センタービル	TEL06(6202)2121
中国支店	〒730-0051	広島市中区大手町3丁目7番2号	あいおい損保広島ビル	TEL082(246)5711
四国支店	〒760-0033	高松市丸ノ内10番1号	大和生命高松ビル	TEL087(821)9231
九州支店	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号	電気ビル	TEL092(731)0373
沖縄支店	〒900-0015	那覇市久茂地1丁目2番25号	G7ビル	TEL098(869)0215
工場		千葉県・成田・松本・大阪		